

KRIMPLAK

Meestal wordt het aluminium kleppendecksel voorzien van krimplak. Om deze duurzaam aan te brengen adviseren wij het navolgende:

1. Ontlakken van het kleppendecksel met een ontlakker welke de aluminium oppervlakte niet aantast. Schuren kan ook doch bij schuren ontstaat er materiaalafname en wordt het materiaal verzwakt.
2. Als het oppervlak ontlakt en vetvrij is het oppervlak op 60 graden voorverwarmen. (oven)
3. Spuitbus krimplak langdurig schudden en een dunne laag krimplak gelijkmatig aanbrengen.
4. Na ongeveer 15 minuten een tweede niet te volle laag aanbrengen.
5. Vervolgens het bewerkte oppervlak nog 2 uur in de oven op 60 graden.
6. Daarna de krimplak nog 48 uur laten uitharden. (belangrijk)
7. Opstaande randen, benamingen en overige tekst kan men vervolgens met een goede pakkingschraper blootleggen en later eventueel met een thinner afwerken.

Wij hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren om krimplak op een juiste manier aan te kunnen brengen.